


# ROMMER



Washing Machine

## USER MANUAL

MASTER A1408

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Contact your dealer or manufacturer for details. The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

# CONTENTS

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Safety Instructions ..... 2

## INSTALLATION

- Product Description ..... 9
- Installation ..... 10

## OPERATION

- Quick Start ..... 13
- Before Each Washing ..... 15
- Detergent Dispenser ..... 16
- Control Panel ..... 18
- Programmes.....19
- Option..... 23

## MAINTENANCE

- Cleaning and Care ..... 26
- Trouble Shooting ..... 29
- Customer Service ..... 30
- Technical Specifications ..... 31
- Product Fiche ..... 32

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

## ■ Safety Instructions

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

### Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

### Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

### Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

### Warning!

## ELECTRIC SHOCK HAZARD

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.

Risk of electric shock!

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not climb or sit on the appliance.

## INSTALLATION LOCATION AND SURROUNDING

- All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
- Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washer.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see „Maintenance - Cleaning of drain pump filter“) to avoid damages caused by frost.
- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

## INSTALLATION

- Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
- Mains plug must be accessible after installation.
- Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
- Before using the washer, the product shall be calibrated.
- Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

## ELECTRICAL CONNECTION

- Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the “ Technical specifications “ table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

•Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

## Warning!

- Don't use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

## WATER CONNECTIONS

- Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
- Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
- The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
- Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

## OPERATION AND MAINTENANCE

- Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
- Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine
- Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
- Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
- Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

## TRANSPORT

- Before Transport:
  - Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
  - Accumulated water shall be drained out of the machine
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

## INTENDED USE

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use.

Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - Farm houses;
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - Bed and breakfast type environments;
  - Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

## Packaging/Old appliance




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

Model	Washing Capacity
MASTER A1408	8.0kg

---

# INSTALLATION


## ■ Product Description



### Note!

- The product picture is for illustration only, please refer to real product as reference.

## Accessories



4 x Cover caps

1 x Supply hose  
cold water

1 x Owner's manual

Acoustic  
sponge  
(Optional)


# INSTALLATION

## ■ Installation

### Installation area


#### ⚠ Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering! Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture



Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0°C
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.



### Unpacking the washing machine

#### ⚠ Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.



1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washer and remove the base packaging. Make sure the small triangle foam (a) is removed with the bottom packaging together. If not, lay the unit down on the side surface and remove it manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

# INSTALLATION


## Remove transport bolts

### ⚠ Warning!


- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.




Close the holes using the cover caps.

## Levelling the washing machine

### ⚠ Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.



1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

## Connect the water supply hose

### ⚠ Warning!

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter

- Do not kink, crush or modify water inlet hose.



Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



### 🔧 Note!

- Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

# INSTALLATION

## Drain Hose



### ⚠ Warning!

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.



2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.



## Acoustic Sponge

### 📌 Note!

- Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.



1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

# OPERATION

---

## ■ Quick Start

### ⚠ Caution!

- Before washing, please make sure the washer is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, recommended to clean the inner drum by running the "Drum Clean" or other program with the optional temperature of 90 °C. Be careful not to put laundry and detergent in the machine.

### 🔧 Calibration


It's recommended to calibrate the machine, so that provide the best performance.

The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.

- 1- Remove all accessories from the drum and close the door;
- 2- Insert the mains plug to the socket;
- 3- Switch on the machine and within 10 seconds, press "Delay" and "Temp." simultaneously continuously (normally 3 seconds) until "t19" is displayed;
- 4- Press [▶||] to start the appliance and wait till "\*\*\*\*\*" is displayed.

# OPERATION


## 1. Before Washing



### Note!

- Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.

## 2. Washing



Select programme    Select function or remain default settings    Press Start/Pa to start the program


## 3. After Washing

Buzzer beep and "End" on display.


# OPERATION

## ■ Before Each Washing


- The ambient temperature of the washer should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.




Check the care label




Sort laundry according to color and textile type




Take all items out of the pockets



Tie together long textile strips and belts, close zips and button



Put small items into a laundry bag




Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out


### ⚠ Warning!

- It is prohibited to wash clothes that adhere to any volatile or flammable substance such as cleaning agent, dry cleaning agent, spot remover, acetone, gasoline, kerosene, beauty oil, massage oil, animal oil, machinery oil, dry cleaning oil, volatile agent, alcohol, turpentine, wax, wax remover, banana water, disinfectant tablets, resin, etc.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
- Do not wash, or spin water-proof seats, mats, or clothing.

# OPERATION

## ■ Detergent Dispenser

- I Pre wash
- II Main wash
- ☼ Softener
-  Release button to pull out the dispenser



### ⚠ Caution!

- Detergent only need to be added in "compartment I "after selecting pre-wash function.

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
Cotton	○	●	○	Quick 15'		●	○
Steam	○	●	○	Rapid 45'		●	○
Synthetic	○	●	○	Sport Wear	○	●	○
Mix	○	●	○	Wool		●	○
Jeans	○	●	○	Baby Care	○	●	○
ECO 40-60		●	○	Bulky/Bedlinen	○	●	○
20 °C		●	○	Rinse & Spin			○
Spin Only				Drum Clean			

● Mandatory    ○ Optional

# OPERATION

---

## Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60	40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton	20/40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	Cotton, Synthetic	20/40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic	20	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/40	Wool

### Note!

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result


Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

# OPERATION

## Control Panel

Model: MASTER A1408



### 1 OFF

Turn the appliance on and off.

### 2 Start/Pause

Start or pause your programme.

### 3 Option

This allows you to select additional functions and will light when selected.

### 4 Programmes


Available according to the laundry type.

### 5 Display

The display shows settings, estimated remaining time, options and status messages.

### 6 Drum Clean

Specially set in this machine to clean the drum and tube.



# OPERATIONS

## ■ Programmes

Model: MASTER A1408

Programme	Load(kg)	Temp.(°C)	Default Time
	8.0	Default	
Cotton	8.0	40	3:39
Steam	4.0	40	1:48
Synthetic	4.0	40	3:18
Mix	8.0	40	1:20
Jeans	8.0	60	1:45
ECO 40-60	8.0	--	3:38
20°C	4.0	20	1:01
Spin Only	8.0	--	0:12
Rinse & Spin	8.0	--	0:20
Bulky/Bedlinen	8.0	40	1:48
Baby Care	8.0	60	1:42
Wool	2.0	40	1:07
Sport Wear	4.0	20	0:47
Rapid 45'	2.0	20	0:45
Quick 15'	2.0	Cold	0:15
Drum Clean	--	90	1:18



### Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

# OPERATION

## ■ Programmes

MASTER A1408							
Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in h:min	Energy consumption in kWh/cycle	Water consumption in L/cycle	Highest washing temperature °C <sup>1)</sup>	Residual moisture in %/ Spin speed <sup>2)</sup>
Cotton (60°C)	8.0	60	3:44	1.498	71	60	53%/1400
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
Mix	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
Synthetic	4.0	40	3:18	0.727	44	40	60%/1200
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 <sup>3)</sup>	8.0	--	3:38	0.752	63.0	36	53.9%/1350
	4.0	--	2:48	0.412	45.0	29	53.9%/1350
	2.0	--	2:48	0.216	34.0	24	53.9%/1350

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The values given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.
- 20 °C program is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C, which complies with the regulation (EU) 2019/2023.
- Concerning to EN 60456:2016/A11:2020 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) No 2021/341

The EU energy efficiency class is: A

Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.

Half load for 8.0kg machine:4.0kg.

Quarter load for 8.0kg machine:2.0kg.

# OPERATION

---

- 1) The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.
- 2) Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
- 3) The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2023.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washer up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

## Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

# OPERATION

## ■ Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Jeans	Specially for jeans.
20°C	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Spins and drains the water.
Rinse&Spin	Rinses and then spins the laundry, and then drains the water.
Sport Wear	Washing the activewear.
Bulky/Bedlinen	This program is specially designed for washing Bulky/Bedlinen.
Steam	Steam is applicable for daily laundries like cotton and synthetics. The steam can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacteria and germs, preventing odors and protecting your health.
ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.

### Note!

- Reference to your product to select the programmes.

# OPERATION

## ■ Option

Cycle	Default Temp.(°C)	Default spin speed in rpm	Additional functions
Wash cycles		1400	
Cotton	40	1400	🕒, 📏, 👑
Steam	40	1000	🕒, 📏, 👑
Synthetic	40	1200	🕒, 📏, 👑
Mix	40	1000	🕒, 📏, 👑
Jeans	60	1000	🕒, 📏, 👑
ECO 40-60	--	--	🕒
20°C	20	1000	🕒, 👑
Spin Only	--	1000	🕒
Rinse & Spin	--	1000	🕒, 👑
Bulky/Bedlinen	40	1000	🕒, 📏, 👑
Baby Care	60	1000	🕒, 📏, 👑
Wool	40	600	🕒, 👑
Sport Wear	20	800	🕒, 📏, 👑
Rapid 45'	20	800	🕒, 👑
Quick 15'	Cold	800	🕒
Drum Clean	90	--	🕒

### 📌 Note!

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- The table shows which cycle offers which options for adjustment.

# OPERATION

---

Speed

## Speed

When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

---

Delay

## Delay

1. Select a programme
2. Press the Delay button to choose the delaying time 0-24H
3. Press [Start/Pause] to start the delay operation



Choose programme



Setting time



Start

To cancel the Delay function, press the "Delay" button before starting the program until the display shows 0 H. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.

---



## Pre Wash

Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance.

Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

---



## Extra Rinse

The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.

---

Drum Clean

## Drum Clean

After the machine runs to the set counting period(counting cycle is 25 times), Drum Clean lamp flashes at the end of the last program, reminding the user to run the program by:

- 1.Remove the clothes and close the door.
- 2.Press [ Drum Clean].
- 3.Press [ Start / Pause].

Number of washing cycles will be recounted when drum clean program is finished.

Skip the reminder:

- 1.Press and hold the Drum Clean button for 3sec., Drum cleaner indicator reminder will be cancelled and washing cycles will be recounted for another 25 cycles.
- 

Temp.

## Temp.

When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature button in the following steps: Cold - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.

---

# OPERATION



## Child Lock

This function is meant to keep children from misusing the controls.



Press 3 sec.

Press [Temp.] and [Function] simultaneously for 3 sec until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.

## ⚠ Caution!

When the Child Lock is activated, the display will alternately show "CL" and the remaining time.

Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash.

When the program ends, "CL" and "End" will alternate on the display.

The Child Lock deactivates the function of all buttons except the Child lock button!

Only the simultaneous pressing of the two buttons can deactivate the Child Lock!

Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!



## Mute the buzzer



Press 3 sec.

Choose the Programme

Press the [Speed] button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

## ⚠ Caution!

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

## 📌 Note!

Usage counter

1. Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
2. Power on and within 10s, please press " Delay " and " Drum Clean " on control panel simultaneously and continuously for around 5s until the device display shows digits--the value can indicate the times of equipment usage.
3. Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

# MAINTENANCE

---


## ■ Cleaning and Care

### ⚠ Warning!

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.
- When cleaning the product, do not stretch your hands, feet or arms into the bottom of the machine case to prevent scratches.

### Cleaning the Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.



### ⚠ Caution!

- Never use abrasive or caustic agents, formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

### Cleaning the Drum

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

### 📌 Note!


- Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

### Cleaning the Door Seal and Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages.

Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

Clean the Door Seal and Glass every month to ensure the normal operation of the appliance.







# MAINTENANCE

## Cleaning the Inlet Filter


### Note!


- Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.




## Clean The Detergent Dispenser


1. Press down the release [  ] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.




Press the release and remove the dispenser drawer



Clean the dispenser drawer and the softener cover under water



Clean the recess with an soft brush



Insert the dispenser drawer

### Note!


- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

# MAINTENANCE


## Cleaning the Drain Pump Filter

### ⚠ Warning!


- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.




Open the lower cover cap



Open the filter by turning to the counter clockwise



Remove extraneous matter



Close the lower cover cap

### ⚠ Caution!

- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

# MAINTENANCE

---

## ■ Trouble Shooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description	Possible cause	Solution
Appliance does not start	Door is not closed properly. Clothes are stuck.	Close the door properly and restart. Check the laundry.
Door can't be opened	Safety protection is activated.	Disconnect the power and restart.
Water leakage	Connections are not tight enough.	Check and fasten the water inlet pipe. Check and clean the outlet hose.
Detergent residues in the detergent dispenser	Detergent is damp and/or clotted.	Clean and wipe the detergent dispenser dry.
Indicator or display does not work	PC board or harness have connection problems.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise	Fixing bolts still in place. Floor is not solid or level.	Check if the fixing bolts have been removed Make sure the appliance is installed on a solid and level floor.

## Error Codes

Description	Possible cause	Solution
<b>E30</b>	Door is not closed properly	Close the door properly and restart.
<b>E10</b>	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter.
<b>E21</b>	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
<b>E12</b>	Water overflow	Restart the appliance.
<b>EXX</b>	Others	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.

---

# MAINTENANCE

---

## ■ Customer service

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.

In case of questions please contact our customer service at:



### Warning!

Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective. You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!


## Transport

### IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

# MAINTENANCE

## ■ Technical Specifications



Model	MASTER A1408
Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX. Current	10A
Standard Water Pressure	0.05MPa~1MPa
Washing Capacity	8.0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	475mm
Weight	58kg
Rated Power	1950W
Reference Dimension	
D	535mm
E	491mm
F	982mm
G	152mm

# MAINTENANCE

## ■ Product Fiche

Supplier's name or trade mark<sup>(a)</sup>(<sup>c</sup>):

Supplier's address<sup>(a)</sup>(<sup>c</sup>):

Model identifier<sup>(a)</sup>: MASTER A1408

### General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity <sup>(b)</sup> (kg)	8.0		Dimensions in cm <sup>(a)</sup> , ( <sup>c</sup> )	Height	85
				Width	60
				Depth	48
Energy efficiency index <sup>(b)</sup> ( $EE_{lv}$ )	51.9		Energy efficiency class <sup>(b)</sup>	A ( <sup>d</sup> )	
Washing efficiency index <sup>(b)</sup>	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(b)</sup>	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.472		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48	
Maximum temperature inside the treated textile <sup>(b)</sup> (°C)	Rated capacity	36	Weighted remaining moisture content <sup>(b)</sup> (%)	53.9	
	Half	29			
	Quarter	24			
Spin speed <sup>(b)</sup> (rpm)	Rated capacity	1350	Spin-drying efficiency class <sup>(b)</sup>	B ( <sup>d</sup> )	
	Half	1350			
	Quarter	1350			
Programme duration <sup>(b)</sup> (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class <sup>(b)</sup> (spinning phase)	B ( <sup>d</sup> )	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W) (if applicable)	1.00	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	

### Minimum duration of the guarantee offered by the supplier<sup>(a)</sup>(<sup>c</sup>):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO
--	----

### Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023<sup>(1)</sup> is found:

<sup>(a)</sup> this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(b)</sup> for the eco 40-60 programme.

<sup>(c)</sup> changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(d)</sup> if the product database automatically generates the definitive content of this cell, the supplier shall not enter these data.

# MAINTENANCE

---

- 1) The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- 2) The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.
- 3) Delivery of the spare parts within 15 working days after having received the order.

## Product Data Sheet concerning (EU) 2019/2014

The product data sheet for your appliance can be found online.

Go to <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.

The model identifier for your appliance can be found in the technical specifications section.

# CONTENIDO

---

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de seguridad ..... 2

## INSTALACIÓN

- Descripción del producto ..... 9
- Instalación ..... 10

## OPERACIÓN

- Inicio rápido ..... 13
- Antes de cada lavado ..... 15
- Dispensador de detergente ..... 16
- Panel de Control ..... 18
- Programas..... 19
- Opción..... 23

## MANTENIMIENTO

- Limpieza y Cuidado ..... 26
- Resolución de Problemas ..... 29
- Servicio al Cliente ..... 30
- Especificaciones Técnicas ..... 31
- Ficha del Producto ..... 32

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

## ■ Instrucciones de Seguridad

Lea detenidamente la siguiente información de seguridad y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vida. No seguir estas instrucciones anulará cualquier Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad

### ¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en muerte o lesiones graves a menos que se evite

### ¡Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores, o daños a la propiedad y al medio ambiente.

### ¡Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores.

### ¡Advertencia!

## RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- Si la máquina está dañada, no debe operarse a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares.

¡Riesgo de descarga eléctrica!

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- El electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños
- Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o ser supervisados continuamente.
- Los animales y los niños pueden trepar al interior de la máquina. Compruebe la máquina antes de cada operación.
- No trepe ni se siente en el electrodoméstico.

## UBICACIÓN DE INSTALACIÓN Y ENTORNO

- Todos los detergentes y sustancias adicionales deben guardarse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- No instale la máquina sobre un suelo alfombrado. La obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar la máquina.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se deterioren.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o en habitaciones que contengan gases explosivos o corrosivos. En caso de fugas de agua o salpicaduras, deje que el electrodoméstico se seque al aire
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la lavadora.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños a partes de él. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver „Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de desagüe“) para evitar daños causados por el hielo.
- Nunca utilice sprays o sustancias inflamables en las inmediaciones del electrodoméstico.

## INSTALACIÓN

- Quite todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. En caso contrario, pueden producirse daños graves.
- Este electrodoméstico está equipado con una válvula de entrada única y solo se puede conectar al suministro de agua fría.
- El enchufe de la red debe ser accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe operarse una vez a través de todos los procedimientos sin ropa dentro.
- Antes de usar la lavadora, el producto debe calibrarse.
- No coloque objetos excesivamente pesados sobre el electrodoméstico, como contenedores de agua o dispositivos de calefacción
- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos
- Max. Presión de agua de entrada 1 MPa. Presión mínima de agua de entrada 0,05 MPa.

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por la máquina, ya que puede dañarse.
- Conecte el producto a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla de “Especificaciones técnicas”. La instalación de la toma de tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que la máquina se instala de acuerdo con las normativas locales.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

• Las conexiones de agua y electricidad deben realizarse por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normativas de seguridad locales.

## ¡Advertencia!

- No utilice múltiples enchufes o cables de extensión.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable en el entorno.
- Nunca extraiga el enchufe con las manos mojadas.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico si no se está utilizando.

## CONEXIONES DE AGUA

- Compruebe las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo de agua y la manguera de salida por posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o filtran, cierre el grifo de agua y hágalo reparar. No utilice el electrodoméstico antes de que las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente por personal cualificado
- La puerta de cristal puede calentarse mucho durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.
- Los tubos de entrada y salida de agua deben estar instalados de forma segura y sin daños. En caso contrario, puede producirse una fuga de agua.
- No retire el filtro de la bomba de drenaje mientras aún haya agua en el electrodoméstico. Pueden filtrarse grandes cantidades de agua, y existe el riesgo de quemaduras por agua caliente.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Nunca use disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina ni alcohol, etc., como detergentes. Solo seleccione detergentes que sean adecuados para el lavado en máquina.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a esta máquina.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, antes de usar el electrodoméstico.
- Enjuague a fondo los artículos que se han lavado a mano.
- Los artículos manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, removedores de manchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de secarlos en el electrodoméstico
- No se deben secar en la máquina artículos que contengan espuma de goma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con rellenos de espuma de goma
- Los suavizantes de telas u otros productos similares deben usarse según las instrucciones recomendadas.
- Nunca intente abrir la puerta con fuerza. La puerta se desbloqueará poco después del final de un ciclo.
- No cierre la puerta con excesiva fuerza. Si encuentra difícil cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está correctamente introducida y distribuida.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- Siempre desconecte el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y el mantenimiento, y después de cada uso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar riesgos. El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas.

## TRANSPORT

- Antes del transporte:
  - Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada
  - El agua acumulada debe ser drenada de la máquina
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa

## USO PREVISTO

El producto está destinado únicamente para uso doméstico y para cantidades de textiles en el hogar adecuadas para el lavado y secado en máquina. Este electrodoméstico es solo para uso en interiores y no está destinado para uso integrado. Úselo solo de acuerdo con estas instrucciones. Este electrodoméstico no está destinado para uso comercial. Cualquier otro uso se considera un uso inadecuado. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión que pueda resultar de ello.

- Este electrodoméstico está destinado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, como:
  - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas rurales;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos tipo residencial;
  - Entornos tipo casa de huéspedes;
  - Áreas de uso comunitario en bloques de apartamentos o en lavanderías.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

## Embalaje/Electrodoméstico viejo




Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos a lo largo de la UE . Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la disposición incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales . Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Pueden recoger y reciclar este producto de manera segura para

Model	Capacidad de lavado
MASTER A1408	8,0kg

---

# INSTALACIÓN


## ■ Descripción del producto



### 📌 ¡Nota!

- La imagen del producto es solo ilustrativa, por favor, refiérase al producto real como referencia.

## Accesorios



4 x Tapas 1 x Manguera de suministro de agua fría

1 x Manual del propietario

Esponja acústica (Opcional)


# INSTALACIÓN

## ■ Instalación

### Área de instalación


#### ⚠ ¡Advertencia!

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva. Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.



Antes de instalar la máquina, seleccione un lugar que cumpla con las siguientes características:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evitar la exposición directa al sol
3. Ventilación suficiente
4. Temperatura ambiente superior a 0 °C
5. Mantener alejado de fuentes de calor, como electrodomésticos que queman carbón o gas.



### Desembalaje de la lavadora

#### ⚠ ¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.



1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que la espuma triangular pequeña (a) se retira junto con el embalaje de la base. Si no es así, coloque la unidad sobre su superficie lateral y retírela manualmente.
3. Quite la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

# INSTALACIÓN


## Quite los pernos de transporte

### ⚠ ¡Advertencia!


- Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.



Afloje los 4 pernos de transporte con una llave.



Quite los pernos, incluyendo las partes de goma, y guárdelos para un uso futuro.




Cierre los agujeros utilizando las tapas de cierre.

## Nivelación de la lavadora

### ⚠ ¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo en todos los cuatro pies deben estar apretadas firmemente contra la carcasa.



1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire el pie hasta que llegue al suelo.
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con una llave. Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.

## Conecte la manguera de suministro de agua

### ⚠ ¡Advertencia!

Para prevenir fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.



Conecte la manguera de suministro de agua al válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría como se indica.



### 📌 ¡Nota!

- Conecte manualmente, no use herramientas. Verifique si las conexiones están apretadas.

# INSTALACIÓN



## Manguera de desagüe

### ⚠ ¡Advertencia!

- No doble ni extienda la manguera de desagüe.
- Posicione correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario, puede producirse un daño por fuga de agua.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:



1. Colóquela en el canalón de agua.
2. Conéctela a la tubería de desagüe del canalón.



## España acústica

### 📌 ¡Nota!

- Asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la máquina mientras está en funcionamiento, para proporcionarle un entorno de vida más tranquilo



1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando material blando como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protegerla;
2. Pegue las esponjas 2x más largas a los bordes inferiores más largos de la máquina, y las esponjas 2x más cortas a los bordes inferiores más cortos.

# OPERACIÓN

---

## ■ Inicio Rápido

### ⚠ ¡Precaución!

- Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado exhaustivamente antes de salir de la fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Para ello, se recomienda limpiar el tambor interior ejecutando el programa “Limpieza del tambor” u otro programa con una temperatura opcional de 90 °C. Tenga cuidado de no poner la ropa y el detergente en la máquina

### 🔧 Calibración


Se recomienda calibrar la máquina para que ofrezca el mejor rendimiento.

El electrodoméstico es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada. Esta función optimiza el rendimiento del producto minimizando el consumo de energía y agua, ahorrándote dinero y tiempo. Por esta razón, se recomienda calibrar el electrodoméstico para su mejor uso.

- 1- Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta;
- 2- Conecte el enchufe a la toma de corriente;
- 3- Encienda la máquina y, en 10 segundos, presione “ Retardo ” y “ Temp. ” simultáneamente de forma continua (normalmente 3 segundos) hasta que se muestre “t19”;
- 4- Presione [▶||] para iniciar el electrodoméstico y espere a que se muestre “\*\*\*\*”.

# OPERACIÓN

## 1. Antes del lavado



Conectar a la corriente

Abrir el grifo

Carga


Cerrar la puerta

Añadir detergente

### ¡Nota!

- El detergente debe añadirse en el compartimento I si se selecciona la función de prelavado.

## 2. Lavado



Selección de programa Seleccione función o mantenga la configuración predeterminada

Presione Iniciar/Pausa para iniciar el programa


## 3. Después del lavado

Pitido del zumbador y "Fin" en la pantalla.


# OPERACIÓN

## ■ Antes de Cada Lavado


- La temperatura ambiente de la lavadora debe ser de 5-40°C. Si se usa a temperaturas inferiores a 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe se descongelen antes de su uso
- Por favor, compruebe las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente no espumante o poco espumante adecuado para el lavado en máquina.




Compruebe la etiqueta de cuidado.




Separe la ropa según el color y el tipo de tejido.




Saque todos los objetos de los bolsillos.



Ate los largos trozos de tela y cinturones, cierre cremalleras y botones.



Ponga los pequeños objetos en una bolsa de lavandería.



Doble hacia adentro las telas que suelen formar bolitas y las de pelo largo.


### ⚠ ¡Advertencia!

- Está prohibido lavar ropa que contenga cualquier sustancia volátil o inflamable, como agente de limpieza, agente de limpieza en seco, removedor de manchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite de limpieza en seco, agente volátil, alcohol, trementina, cera, removedor de cera, agua de banana, pastillas desinfectantes, resina
- Lavar prendas individuales puede crear fácilmente una gran excentricidad y causar alarma debido al desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar uno o dos artículos más de ropa para que el centrifugado se pueda realizar de manera suave.
- No lave ni centrifugue asientos, estereras o ropa impermeables.

# OPERACIÓN

## ■ Dispensador de Detergente

- I Prelavado
- II Lavado principal
- ☼ Suavizante
- ☼ Suelte el botón para sacar el dispensador.



### ⚠ ¡Precaución!

- El detergente solo debe añadirse en el "compartimento I" después de seleccionar la función de prelavado.

Programa	I	II	☼	Programa	I	II	☼
Algodón	○	●	○	Rápido 15'	○	●	○
Vapor	○	●	○	Rápido 45'	○	●	○
Sintético	○	●	○	Ropa deportiva	○	●	○
Mezcla	○	●	○	Lana	○	●	○
Vaqueros	○	●	○	Cuidado del bebé	○	●	○
ECO 40-60	○	●	○	Ropa voluminosa/ Ropa de cama	○	●	○
20°C	○	●	○	Aclarado y centrifugado	○	○	○
Solo centrifugado	○	○	○	Limpieza del tambor	○	○	○

● Obligatorio ○ Opcional

# OPERACIÓN

## Recomendación de detergente

Detergente recomendado para lavar	Ciclos de lavado	Temp. de lavado	Tipo de ropa y tejido
Detergente fuerte con agentes blanqueadores y blanqueadores ópticos	Algodón, ECO 40-60	40 60/	Ropa blanca hecha de algodón o lino resistente al hervido
Detergente para colores sin agente blanqueador ni blanqueadores ópticos	Algodón	20/40	Ropa de color hecha de algodón o lino
Detergente para colores o suave sin blanqueadores ópticos	Algodón, Sintético	20/40	Ropa de color hecha de fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos
Detergente suave para lavar	Sintético	20	Tejidos delicados, seda, viscosa
Detergente especial para lana	Lana	20 40/	Lana

### ¡Nota!

- El detergente o aditivo aglomerante o viscoso puede diluirse en un poco de agua antes de verterlo en el dispensador de detergente, para evitar que se bloquee la entrada y cause un desbordamiento de agua.
- Por favor, elija el tipo de detergente adecuado para obtener un máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante dosificar correctamente el detergente.
- Use una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dosifique según lo sucia que esté su ropa, las prendas menos sucias requieren menos detergente.
- Los detergentes altamente concentrados (detergentes compactos) requieren un dosificado especialmente preciso.

Los siguientes síntomas son signos de sobredosificación de detergente:

- formación de espuma excesiva
- resultado de lavado y enjuague deficiente


Los siguientes síntomas son signos de subdosificación de detergente:

- la ropa se vuelve grisácea
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

# OPERACIÓN

## Panel de Control

Modelo: MASTER A1408



### 1 APAGADO

Encienda y apague el electrodoméstico.

### 2 Iniciar/Pausa

Inicie o pause su programa.

### 3 Opción

Esto le permite seleccionar funciones adicionales y se iluminará cuando esté seleccionado

### 4 Programas


Disponible según el tipo de ropa.

### 5 Pantalla

La pantalla muestra ajustes, tiempo estimado restante, opciones y mensajes de estado.

### 6 Drum Clean

Configurado especialmente en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo.



# OPERACIONES

## ■ Programas

Modelo: MASTER A1408

Programa	Carga (kg)	Temp.(°C)	Tiempo predeterminado
	8.0	Predeterminado	
Algodón	8.0	40	3:39
Vapor	4.0	40	1:48
Sintético	4.0	40	3:18
Mezcla	8.0	40	1:20
Vaqueros	8.0	60	1:45
ECO 40-60	8.0	--	3:38
20°C	4.0	20	1:01
Solo centrifugado	8.0	--	0:12
Aclarado y centrifugado	8.0	--	0:20
Ropa voluminosa/ Ropa de cama	8.0	40	1:48
Cuidado del bebé	8.0	60	1:42
Lana	2.0	40	1:07
Ropa deportiva	4.0	20	0:47
Rápido 45'	2.0	20	0:45
Rápido 15'	2.0	Frío	0:15
Limpieza del tambor	--	90	1:18



### ¡Nota!

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales puede ser diferente a los parámetros de la tabla mencionada anteriormente.

# OPERACIÓN

## ■ Programas

MASTER A1408							
Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura	Duración del ciclo en h:min	Consumo de energía en kWh/ciclo	Consumo de agua en L/ciclo	Temperatura máxima de lavado 1) °C	Humedad residual en %/ Velocidad de centrifugado
Algodón (60°C)	8.0	60	3:44	1.498	71	60	53%/1400
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
Mezcla	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
Sintético	4.0	40	3:18	0.727	44	40	60%/1200
Rápido 15'	2.0	Frío	0:15	0.030	31	Frío	70%/800
ECO 40-603)	8.0	--	3:38	0.752	63.0	36	53.9%/1350
	4.0	--	2:48	0.412	45.0	29	53.9%/1350
	2.0	--	2:48	0.216	34.0	24	53.9%/1350

- Los datos anteriores son solo para referencia, y los datos pueden cambiar debido a diferentes condiciones de uso reales.
- Los valores dados para los programas distintos al programa ECO 40-60 son indicativos solamente.
- El programa de 20 °C es capaz de limpiar la ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C, lo que cumple con el reglamento (UE) 2019/2023.
- Conforme a EN 60456:2016/A11:2020 Con (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (UE) 2021/340, ( UE) No 2021/341

La clase de eficiencia energética de la UE es: A

Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otros como predeterminado.

Media carga para máquina de 8,0 kg: 4,0 kg.

Carga un cuarto para máquina de 8,0 kg: 2,0 kg.

# OPERACIÓN

---

- 1) La temperatura más alta alcanzada por la ropa durante el ciclo de lavado, al menos durante 5 minutos.
- 2) Humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se logró esto.
- 3) El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/202

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y durante un período más largo.

Cargar la lavadora hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá a un ahorro de energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad residual se ven influenciados por la velocidad de centrifugado: a mayor velocidad de centrifugado, mayor ruido y menor contenido de humedad residual.

## ⚠ ¡Precaución!

- Si hay algún corte en el suministro de electricidad mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado. La máquina continuará el programa cuando se restablezca el suministro de electricidad

# OPERACIÓN

## ■ Programas

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Programas	
Algodón	Tejidos resistentes, tejidos resistentes al calor hechos de algodón o lino.
Sintético	Lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar textiles de punto, la cantidad de detergente debe reducirse debido a su estructura de hilo suelta y la formación fácil de espuma.
Cuidado del bebé	Lavando la ropa del bebé, puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejorar el rendimiento del aclarado para proteger la piel del bebé
Rápido 45'	Lavado rápido de poca ropa y no muy sucia.
Mezcla	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
Vaqueros	Especialmente para vaqueros.
20°C	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C.
Rápido 15'	Programa extra corto aproximado , adecuado para ropa ligeramente sucia y pequeñas cantidades de lavado.
Lana	A mano o a máquina - textiles de lana lavables o lana rica . Programa de lavado especialmente suave para prevenir el encogimiento , pausas del programa más largas ( el textil descansa en el líquido de lavado ) .
Solo centrifugado	Centrifuga y drena el agua.
Enjuague&Centrifugado	Enjuaga y luego centrifuga la ropa, y después drena el agua.
Ropa Deportiva Ropa	Lavado de ropa deportiva.
Voluminosa/Ropa de Cama	Este programa está especialmente diseñado para lavar Ropa voluminosa/Ropa de cama.
Vapor	El vapor es aplicable para las coladas diarias como algodón y sintéticos . El vapor puede penetrar profundamente en la fibra , lo que elimina eficazmente las bacterias y los gérmenes , previniendo olores y protegiendo tu salud .
ECO 40-60	Capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada apta para lavarse a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo
Limpieza del tambor	Especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo. Aplica una esterilización a alta temperatura de 90 °C para hacer el lavado de ropa más ecológico. Cuando se realiza este programa, no se pueden añadir prendas u otros artículos para lavar. Cuando se añade la cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El cliente puede usar este programa regularmente según sea necesario.

### ¡Nota!

- Referencia a su producto para seleccionar los programas.

# OPERACIÓN

## ■ Opción

Cycle	Temperatura por defecto ( °C )	Velocidad de centrifugado por defecto	Additional functions
Wash cycles		1400	
Algodón	40	1400	🕒, 🏠, 👑
Vapor	40	1000	🕒, 🏠, 👑
Sintético	40	1200	🕒, 🏠, 👑
Mezcla	40	1000	🕒, 🏠, 👑
Vaqueros	60	1000	🕒, 🏠, 👑
ECO 40-60	--	--	🕒
20°C	20	1000	🕒, 👑
Solo centrifugado	--	1000	🕒
Aclarado y centrifugado	--	1000	🕒, 👑
Ropa voluminosa/Ropa de cama	40	1000	🕒, 🏠, 👑
Cuidado del bebé	60	1000	🕒, 🏠, 👑
Lana	40	600	🕒, 👑
Ropa deportiva	20	800	🕒, 🏠, 👑
Rápido 45'	20	800	🕒, 👑
Rápido 15'	Frío	800	🕒
Limpieza del tambor	90	--	🕒

### 📌 ¡Nota!

- Para la velocidad máxima de centrifugado, el tiempo del programa y otros detalles del programa ECO 40-60, consulte el contenido de la página de la Ficha del Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste.

# OPERACIÓN

---



## Velocidad

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar presionando el botón de Velocidad en los siguientes pasos: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

---



## Retraso

1. Seleccione un programa
2. Pulse el botón de Retraso para elegir el tiempo de retraso 0-24H
3. Pulse [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de retraso



Elegir programa



Ajuste de tiempo



Iniciar

Para cancelar la función de Retraso, pulse el botón de "Retraso" antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague el electrodoméstico y después enciéndalo y seleccione un nuevo programa

---



## Pre Lavado

Función de lavado adicional antes del ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento del lavado.

Nota: Se debe añadir detergente al compartimento I.

---



## Enjuague extra

La ropa pasará por un enjuague adicional después de seleccionar esta función.

---



## Limpieza del tambor

Limpieza del tambor

Después de que la máquina llegue al período de conteo establecido (el ciclo de conteo es de 25

veces), la luz de Limpieza del tambor parpadeará al final del último programa,

recordándole al usuario que debe ejecutar el programa mediante los siguientes pasos:

- 1.Retire la ropa y cierre la puerta.
- 2.Presione [Limpieza del tambor].
- 3.Presione [Iniciar / Pausa].

El número de ciclos de lavado se volverá a contar cuando se complete el programa de limpieza del tambor.

Omitir el recordatorio:

- 1.Presione y mantenga presionado el botón de Limpieza del tambor durante 3 segundos, el indicador de recordatorio de limpieza del tambor se cancelará y los ciclos de lavado se volverán a contar para otros 25 ciclos
- 



## Temp.

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar presionando el botón de temperatura en los siguientes pasos: Frío - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.


---

# OPERACIÓN



## Bloqueo infantil

Esta función está diseñada para evitar que los niños hagan un uso indebido de los controles.



Pulse [Temp.] y [Función] simultáneamente durante 3 segundos hasta que suene el zumbador. El indicador de Bloqueo Infantil se enciende

### ⚠ ¡Precaución!

Cuando se active el Bloqueo para niños, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Pulsar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo Infantil parpadee. Cuando el programa termine, "CL" y "Fin" se alternarán en la pantalla.

¡El Bloqueo Infantil desactiva la función de todos los botones excepto el botón de Bloqueo Infantil! ¡Solo la pulsación simultánea de los dos botones puede desactivar el Bloqueo Infantil! Por favor, desactive el Bloqueo Infantil antes de seleccionar un nuevo programa.



## Silenciar el zumbador



Elija el Programa



Velocidad

Press 3 sec.

Pulse el [Velocidad]botón durante 3 segundos, el zumbador se silencia.

Para activar la función del zumbador, pulse el botón nuevamente durante 3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

### ⚠ ¡Precaución!

- Después de silenciar la función del zumbador, los sonidos no se activarán más.

### 📌 ¡Nota!

Contador de uso

1.Desconecte el equipo durante 10s y vuelva a conectarlo.

2 Encienda el electrodoméstico y, en 10 segundos, por favor, presione " Retrasar" y "Limpieza del tambor" en el panel de control **simultáneamente y continuamente** durante unos 5 segundos hasta que la pantalla del dispositivo muestre dígitos--el valor puede indicar las veces de uso del equipo.

3.Repita el paso 1 nuevamente y el cliente puede reanudar la operación normal.

# MANTENIMIENTO


## ■ Limpieza y Cuidado

### ⚠ ¡Advertencia!

- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y mantenimiento.
- Al limpiar el producto, no estire las manos, pies o brazos debajo del caso de la máquina para evitar arañosos.

## Limpieza del Gabinete

Un mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, utilice un paño para limpiarlo inmediatamente. Nunca use objetos punzantes para limpiar el electrodoméstico.



### ⚠ ¡Precaución!

- Nunca use agentes abrasivos o cáusticos. ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

## Limpieza del Tambor

Cualquier mancha de óxido dejada en el interior del tambor por artículos metálicos debe ser eliminada inmediatamente utilizando detergentes sin cloro. ¡Nunca use lana de acero para limpiar el tambor!

### 📌 ¡Nota!


- Mantenga la ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

## Limpieza del Sello de la Puerta y del Vidrio

Limpie el vidrio y el sello después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas.

Retire cualquier moneda, botón u otros objetos del sello después de cada lavado.

Limpie el Sello de la Puerta y el Vidrio cada mes para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.




# MANTENIMIENTO

## Limpeza del Filtro de Entrada


### Nota!

- Un flujo de agua disminuido es un signo de que el filtro necesita ser limpiado.

1. Cierre la llave y retire la manguera de suministro de agua de ella. 2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera de la máquina. Extraiga el filtro con alicates de punta larga.
4. Use un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y reconecte la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.




## Limpe el Dispensador de Detergente


1. Presione la pestaña de liberación [] en la tapa del ablandador y saque el cajón del dispensador de su alojamiento. Limpie el interior del alojamiento con un cepillo.
2. Retire la tapa del ablandador del cajón del dispensador y lave ambos elementos con agua.
3. Vuelva a colocar la tapa del ablandador y empuje el cajón de nuevo en su alojamiento.




Presione la pestaña de liberación y retire el cajón del dispensador



Limpie el cajón del dispensador y la tapa del ablandador bajo el agua



Limpie el alojamiento con un cepillo suave



Inserte el cajón del dispensador

### Nota!


- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente cada 3 meses para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

# MANTENIMIENTO


## Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

### ⚠ ¡Advertencia!


- Asegúrese de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desenchúfelo antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Deje que el agua se enfríe. ¡Riesgo de escaldaduras!
- Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.




1  
Abra la tapa inferior



2  
Abra el filtro girándolo en sentido antihorario



3  
Retire los objetos extraños



4  
Cierre la tapa inferior

### ⚠ ¡Precaución!

- Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la cubierta de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere a que el electrodoméstico haya terminado el ciclo, y esté vacío. Cuando se ponga la cubierta

# MANTENIMIENTO

## ■ Resolución de problemas

Cada vez que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Descripción	Posible causa	Solución
El electrodoméstico no se inicia	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Cierre correctamente la puerta y reinicie. Compruebe la ropa.
La puerta no puede abrirse	La protección de seguridad está activada.	Desconecte la alimentación y reinicie.
Fuga de agua	Las conexiones no están lo suficientemente apretadas.	Compruebe y asegure la manguera de entrada de agua. Compruebe y limpie la manguera de salida.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y/o coagulado.	Limpie y seque el dispensador de detergente.
El indicador o la pantalla no funcionan	La placa de circuito o el arnés tienen problemas de conexión.	Apague la alimentación y compruebe si el enchufe de la red está conectado correctamente
Ruido anormal	Los tornillos de fijación aún están en su lugar. El suelo no es sólido o nivel.	Compruebe si los tornillos de fijación han sido retirados. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado en un suelo sólido y nivelado floor.

## Códigos de error

Descripción	Posible causa	Solución
<b>E30</b>	La puerta no está cerrada correctamente	Cierre correctamente la puerta y reinicie.
<b>E10</b>	Problema de inyección de agua durante el ciclo de lavado.	Compruebe si la presión del agua es suficiente. Enderece el tubo de agua. Limpie el filtro de la válvula de entrada.
<b>E21</b>	Drenaje de agua excesivo	Compruebe la manguera de desagüe en busca de obstrucciones.
<b>E12</b>	Desbordamiento de agua	Reinicie el electrodoméstico.
<b>EXX</b>	Otros	Reinicie el electrodoméstico. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al

## ■ Servicio al cliente

Las piezas de repuesto para su electrodoméstico están disponibles durante un mínimo de 10 años. En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente en:



### ¡Advertencia!

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma que está defectuoso. Puede poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios. Solo están autorizados a realizar este trabajo de reparación especialistas autorizados.
- Una reparación inadecuada anulará la garantía y los daños subsiguientes no podrán ser reconocidos.


## Transport

### PASOS IMPORTANTES CUANDO SE MUEVE EL ELECTRODOMÉSTICO

- Desconecte el electrodoméstico y cierre la llave de entrada de agua.
- Compruebe si la puerta y el dispensador de detergente están cerrados correctamente.
- Retire la manguera de entrada de agua y la manguera de salida del sistema de la casa.
- Deje que el agua drene completamente del electrodoméstico (ver "Mantenimiento Limpieza del filtro de la bomba de desagüe")
- Importante: Vuelva a instalar los 4 tornillos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina cuando la levante. La puerta de la máquina no puede usarse como asa

# MANTENIMIENTO

## ■ Especificaciones Técnicas



Model	MASTER A1408
Suministro eléctrico	220-240V~,50Hz
Corriente MÁX.	10A
Presión de agua estándar	0,05MPa~1MPa
Capacidad de lavado	8,0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	475mm
Peso	58kg
Potencia Nominal	1950W
Dimensiones de Referencia	
D	535mm
E	491mm
F	982mm
G	152mm

# MANTENIMIENTO

## Ficha Técnica del Producto

Supplier's name or trade mark<sup>(a)</sup>(<sup>c</sup>):

Supplier's address<sup>(a)</sup>(<sup>c</sup>):

Model identifier<sup>(a)</sup> :MASTER A1408

### General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity <sup>(b)</sup> (kg)	8.0	Dimensions in cm <sup>(b)</sup> , ( <sup>c</sup> )	Height	85
			Width	60
			Depth	48
Energy efficiency index <sup>(b)</sup> (EEI <sub>w</sub> )	51.9	Energy efficiency class <sup>(b)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Washing efficiency index <sup>(b)</sup>	1.031	Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(b)</sup>	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa ecológico 40-60 a una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice	0.472	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa ecológico 40-60 a una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de	48	
Maximum temperature inside the treated textile <sup>(b)</sup> (°C)	Rated capacity	36	Weighted remaining moisture content <sup>(b)</sup> (%)	53.9
	Half	29		
	Quarter	24		
Spin speed <sup>(b)</sup> (rpm)	Rated capacity	1350	Spin-drying efficiency class <sup>(b)</sup>	B <sup>(d)</sup>
	Half	1350		
	Quarter	1350		
Programme duration <sup>(b)</sup> (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:48		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	76	Airborne acoustical noise emission class <sup>(b)</sup> (spinning phase)	B <sup>(d)</sup>	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50	Standby mode (W) (if applicable)	1.00	
Delay start (W) (if applicable)	4.00	Networked standby (W) (if applicable)	N/A	

### Minimum duration of the guarantee offered by the supplier<sup>(a)</sup>(<sup>c</sup>):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

### Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023<sup>(1)</sup> is found:

<sup>(a)</sup> this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(b)</sup> for the eco 40-60 programme.

<sup>(c)</sup> changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(d)</sup> if the product database automatically generates the definitive content of this cell, the supplier shall not enter these data.

# MANTENIMIENTO

---

- 1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
- 2) El consumo real de agua dependerá del uso del electrodoméstico y de la dureza del agua.
- 3) Entrega de las piezas de repuesto en 15 días laborables después de haber recibido el pedido.

## Ficha de Datos del Producto conforme a (UE) 2019/2014

La ficha de datos de su electrodoméstico se puede encontrar en línea. Vaya a <https://eprel.ec.europa.eu> e introduzca el identificador del modelo de su electrodoméstico para descargar la ficha de datos. El identificador del modelo de su electrodoméstico se puede encontrar en la sección de especificaciones técnicas.

Para contactar con un Servicio Técnico Autorizado, o para pedir recambios consulte el listado en la página web [www.rommer.es](http://www.rommer.es)

Para cualquier consulta, búsqueda de manuales, o atención al cliente póngase en contacto con [comercial@rommer.es](mailto:comercial@rommer.es)

Para más información sobre el producto, puede acceder a la base de datos escaneando el código QR situado en la tarjeta energética. (según Regulación EU 2019/2019)

Las piezas de repuesto, pueden obtenerse a través de los Servicios Técnicos Oficiales urante un período mínimo de 10 años a partir de la fecha de puesta en marcha.

Importador:  
EUROSAIME, S.A.  
ESA08765158  
Geminis 22  
08228 TERRASSA  
937851237

Nota: La dirección o el número de teléfono de contacto está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, confirme los datos consultando la web arriba indicada.

